

Hinweise zu Desinfektion und Reinigung



Digta SonicMic 3

Wichtig: Stellen Sie vor dem Reinigen sicher, dass das Digta SonicMic 3 vom PC oder Laptop getrennt ist. Achten Sie besonders darauf, dass keine Flüssigkeiten in das SonicMic 3 gelangt.

Grundig Business Systems gibt folgende Empfehlung für die Reinigung des Digta SonicMic 3.

Antimikrobielle Oberfläche

Das PC-Mikrofon Digta SonicMic 3 verfügt über eine antimikrobielle Oberfläche. Das Material enthält Silberionen, die in klinischen Tests bewiesen haben, dass sie ein Wachstum von Bakterien und Pilzen deutlich reduzieren. Dieser Effekt besteht auch den Langzeittest. Dadurch ist das PC-Mikrofon langfristig hygienisch. Die spezielle Gehäuseform lässt eine angenehme Luftzirkulation an der Handfläche zu.

Allgemeine Desinfektion

Die SonicMics 3 können nicht tiefengereinigt werden, da sie nicht spritzwassergeschützt sind, jedoch mit einem Desinfektionstuch

abgewischt werden. Sie können alle Desinfektionsmittel benutzen, die Sie auch für vergleichbare medizinische Geräte, wie Computertastaturen, verwenden. Beispiele: Lysol, Clorex, Bleiche, Kochsalzlösung, Wasserstoffperoxid.

Tasten und Spalten

Für die Kanten an den Tasten und Spalten an den Gehäuseteilen verwenden Sie ein mit Desinfektionsreiniger getränktes Wattestäbchen. Öffnen Sie bitte das Gerät nicht und bauen Sie auch keine Tasten aus.



Grundig Business Systems GmbH

Emmericher Str. 17 · 90411 Nürnberg · Deutschland
Tel.: +49 (0)911 4758-377 · Fax: +49 (0)911 4758-299
E-Mail: info@grundig-gbs.com · Internet: www.grundig-gbs.com

GRUNDIG
Business Systems